

PINBALL TECHNOLOGY

NW7

Benutzerhandbuch Rev A November 2017

(C)Nicolas FRULEUX

www.pinball-technology.com

Haltsverzeichnis

Präambel	3
Verpackungsinhalt	4
Danksagung	4
Garantie Zertifikat	5
Installation	6
Schritt 1	7
Schritt 2	8
Schritt 3	9
Schritt 4	9
Schritt 5	10
Schritt 6	10
Schritt 7	11
Schritt 8	11
Schritt 9	12
Schritt 10	13
Schritt 11	13
Schritt 12	14
Schritt 13	15
Schritt 14	15
Einschalten	17
Einstellung der Lautstärke	17
Problemlösungen	17
μSD Karte	19
Personaliserung des Sounds	19
Der Jukebox Modus	20
Update der Firmware des NW7 Boards	21

Präambel

« Williams » und der Name aller Spiele sind das Eigentum von Williams. Alle andere Firmennamen oder Produkte sind sind eingetragene Marken der respektiven Firmen.

Das NW7 Board ist eine Ersatzboard für flipper der Marke Williams von System3 bis System7. Das NW7 Board ersetzt foldenge 3 Originalboards: Die CPU, das Treiberboard sowie das Soundboard und ist kompatibel mit folgenden Spielen:

System3 :	HOT TIP
	LUCKY SEVEN
	WORLD CUP
	CONTACT
	DISCO FEVER
System4 :	POKERINO
	PHOENIX
	FLASH
	STELLAR WARS
System6 :	TRI ZONE
	TIME WARP
	GORGAR
	LASER BALL
	FIREPOWER
	BLACKOUT
	SCORPION
System6A :	ALGAR
	ALIEN POKER
System7 :	BLACK KNIGHT
	JUNGLE LORD
	PHARAOH

System7 : SOLAR FIRE BARRACORA COSMIC GUNFIGHT VARKON WARLOK DEFENDER TIME FANTASY JOUST FIREPOWERII LASER CUE STAR LIGHT

Verpackungsinhalt

- Das NW7 Board in seiner antistatischen Verpackungshülle
- Einführungsguide betreffend Verkablung und Konfiguration
- Ein µSD-SD Adapter

Danksagung

Vielen Dank an : Didier FRULEUX (Doc Pinball), Pascal JANIN, Thierry DELISLE, Jean-Claude RUHL (Medusa) und Olivier ISAMBOURG (Collector-Pinball).

Garantie Zertifikat

Das NW7 board hat eine Garantie mit beschränkter Haftung von 2 Jahren (Teileund Arbeitskosten).

Diese beschränkte Garantie ist gültig in der gesamten Europäischen Union für Mängel welche von einer normalen Nutzung des Produktes erfolgen.

Der Garantie Zeitraum beginnt mit der Auslieferung des Produktes.

Falls Sie anhand dieser beschränkten Haftung eine Beanstandung machen, müssen Sie Folgendes beifügen :

- das Produkt UND
- der originale Kaufbeleg, welcher klar den Namen und die Adresse des Verkäufers nennt, mit Datum.
- Das beanstandete Produkt muss gut geschützt verschickt werden mitsamt einer klaren Beschreibung der Beanstandungen. Diese beschränkte Garantiehaftung schließt alle Verantwortungen aus, welche nicht hier genannt werden, wie u.a zB Versandkosten.

Die beschränkte Garantiehaftung deckt keine normale Abnutzung ab, sowie ebenfalls keine Unfallschäden oder Schäden aus falscher oder Bedienung (ohne Ausnahme: Zu festes Drücken, Biegen, Runterfallen, Druckbelastung usw), und auch nicht durch falsche Benutzung des Produktes, einschließlich falsche Nutzung der mitgelieferten Einbauinstruktionen.

Diese beschränkte Garantiehaftung deckt keine Abänderung oder Reparatur durch den Benutzer oder einer Drittperson.

Diese beschränkte Garantiehaftung ist nicht anwendbar falls das Produkt der Feuchtigkeit oder starken Temperaturschwankungen, Korrosion, Oxidation, Esswaren oder Flüssigkeiten oder chemischen Produkten ausgesetzt war.

Diese beschränkte Garantiehaftung ist nicht anwendbar falls das Produkt bei der Rücksendung beschädigt wurde wegen nicht angepasster Verpackung für den Transport.

Diese beschränkte Garantiehaftung ist hinfällig falls das Produkt an eine Drittperson weiterverkauft wurde während der Garantiezeit.

Installation

/!\ Vor jeglicher Handhabung der elektronischen Boards, der Stecker und der Sicherungen muss der Flipper ausgeschaltet sein. Im Zweifelsfalle den Stromstecker des Gerätes rausziehen.

Folgendes Material zur Installation wird benötigt :

- Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
- Ein Voltmeter/Spannungsmessgerät
- Das Williams Instruktions Manual des spezifischen Flippers

Installationszeit ca 1 Stunde

Vor jeglicher Installation des neuen NW7 Boards müssen folgende Punkte kontrolliert werden :

- Die Kontaktsstifte der verschiedenen Stecker müssen sauber sein und frei jeglicher Korrosion (grüne Spuren) durch Feuchtigkeit oder Säureaustritt der Batterien der originalen CPU sein. Falls eine Korrosion festgestellt wird, müssen ALLE beschädigten Kontaktstifte ersetzt werden.
- Das Power Driver Board und die Display-Platinen aller Displays müssen auf richtige Funktionsfähigkeit geprüft sein.
- Die vom Power Driver Board ausgehende elektrischen Spannungen müssen mithilfe des Spannungsmessgerätes kontrolliert werden (entsprechende Spannungswerten sind dem originalen Williams Manual des entsprechenden Spieles zu entnehmen).
- Die Sicherungen müssen die korrekten Werte haben (entsprechende Sicherungswerte sind dem originalen Williams Manual des entsprechenden Spieles zu entnehmen).
- TJedigliches elektronisches Board muss an den Rändern gehandhabt werden, jediglicher Kontakt mit einer Piste oder eines Komponenten kann Schäden wegen statischer Elektrizität mit sich ziehen.

/!\ Jedigliche Intallation an einem Flipper dessen Zustand unbekannt ist oder ohne der Ausführung o.g. Kontrollpunkte kann zur Erlöschung der Garantieanspüche führen. Schritt 1 bis 3 betreffen nur die Spiele, welche mit einem Soundboard im Cabinet ausgestattet sind: Contact, World Cup, Disco Fever, Pokerino, Phoenix, Stellar Wars et Flash.

Schritt 1

Kasentür mithilfe des Schlüssels öffnen, lockbar entfernen, dann Abdeckglas rausziehen. Spielfeld hochstellen und Soundboard links im Cabinet ausfindig machen.



Alle Stecker des Soundboards abziehen. Die Stecker I0J2 et I0J4 (die zwei Stecker 4 Positionen) durch die Öffnung des Kopfteiles nach oben führen, da diese auf das NW/ Board gesteckt werden.



Eingige Spiele sind nicht mit einem Potentiometer ausgestattet zwecks Soundregulierung im Cabinet und haben also keinen Stecker IOJ4, in dem Fall ist nur Stecker IOJ2 ins Kopfteil zu führen.

Schritt 3

Spielfeld wieder runterstellen, Abdeckglas reinschieben und lockbar einsetzen.

Schritt 4

Kopfteil mithilfe des Schlüsselns öffnen. Backglass raus nehmen um Zugang zu den elektronischen boards zu bekommen.



Alle Stecker der CPU, Driver (Treiber) und Soundboards abziehen. Halterungsschrauben der Platinen rausdrehen.



Schritt 6

Auf den Halterungsschienen des Treiberboards in der mittigen Position 2 Schrauben andrehen ohne festzuschrauben.



Die 3 Halteschrauben der rechten Halteschiene des Treiberboards leicht losdrehen damit die Schiene sich leicht hin und her bewegen lässt.



Schritt 8

Das NW7 Board aus seiner antistatischen Verpackung rausnhemen und mithilfe der beiden in Schritt 6 beschriebener 2 Schrauben in Position bringen.



Diese beide Schrauben passen in die querformatischen oberen Löcher des NW7 Boards.



Die Position der rechten Halterungsschiene (siehe Schritt 7) eventuell anpassen.

Schritt 9

Anpassen und die unteren Schrauben festschrauben.



Jetzt die oberen Schrauben festdrehen und dann die 3 Schrauben der rechten Halterungschiene festdrehen.



Das NW7 Board muss jetzt festsitzen.

Schritt 11

Die 3 oberen Kabelschellen welche den Kabelstrang festhalten, losschrauben.



Auf einigen Spielen kann es sein, dass zusätzliche Kabelschellen losgeschraubt werden müssen.

Schritt 12

Die Stecker auf das NW7 Board anstecken wie auf folgendem Plan angezeigt. Beim Anstecken der Stecker mit einer Hand das NW7 board von hinten festhalten um ein Biegen des Boards und eventuelle Komponentenschäden zu verhindern.



Die Drahtfarben können auf einigen Spielen anders sein. Stecker 2J8 wird nicht mehr gebraucht und bleibt lose. Stecker 1J8 gibt es nur auf System7 Spielen. Stecker IOJ4 ist nicht bei allen Spielen anwesend.

Die meisten Stecker finden ihre Stellung auf 'natürliche' Art und Weise, aber Stecker wie IOJ2 et IOJ4 können leicht verwechselt werde. Man sollte sich hier unbedingt die Zeit nehmen um genau zu überprüfen welcher Stecker wohin kommt. Schäden an der Platine wegen falschem Einstecken sind irreversibel und setzen sofort die Garantie außer Kraft.

Um den Kabelstrang auf seiner neuen Position festzuhalten, kann man 2 der oberen losgelösten Halteschellen aus Schritt 12 in die beiden Löcher der unteren kleinen Festhaltschiene der originalen CPU festschrauben.



Schritt 14

Spiel einstellen anhand des Switch Game Select Blockes des entsprechenden Spieles in dem das NM7 board eingebaut wurde. Die Positionen 1 und 2 entsprechen dem (kleinem) Switch Block des Soundboards und behalten ihre originale Funktion. (Siehe Instruction Manual von Williams bezüglich Einstellungsparameter des Sounds)

	NUMERO DU JEU	SOUND			G	AME S	SELEC	Т	
		1	2	3	4	5	6	7	8
ALGAR	18	-	-	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
ALIEN POKER	19	-	-	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
ALIEN POKER FR	20	-	-	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
BARRACORA	29	-	-	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
BLACK KNIGHT	21	-	-	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
BLACK KNIGHT FR	22	-	-	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
BLACKOUT	14	-	-	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
BLACKOUT FR	15	-	-	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
CONTACT	4	-	-	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
COSMIC GUNFIGHT	23	-	-	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
DEFENDER	33	-	-	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
DISCO FEVER	5	-	-	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
FIREPOWER	17	-	-	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
FIREPOWER II	36	-	-	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
FLASH	8	-	-	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
GORGAR	16	-	-	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
HOT TIP	1	-	-	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
JOUST	34	-	-	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
JUNGLE LORD	24	-	-	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
JUNGLE LORD FR	25	-	-	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
LASER BALL	12	-	-	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
LASER CUE	35	-	-	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
LUCKY SEVEN	2	-	-	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
PHARAOH	26	-	-	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
PHARAOH FR	27	-	-	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
PHOENIX	7	-	-	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
POKERINO	6	-	-	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
SCORPION	13	-	-	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
SOLAR FIRE	28	-	-	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
STAR LIGHT	37	-	-	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
STELLAR WARS	11	-	-	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
TIME FANTASY	31	-	-	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
TIME WARP	10	-	-	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
TRI ZONE	9	-	-	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
VARKON	30	-	-	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
WARLOK	32	-	-	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
WORLD CUP	3	-	-	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON

Einschalten

Spiel einschalten. Zwei rote LED leuchten auf um die Anwesenheit der elektrischen Spannung +3.3V et +12V anzuzeigen. Die grüne LED blinkt regelmässig in Sekunden-Frequenz. Falls dies nicht der Fall sein sollte, bitte unter Abschnitt << Problemlösungen>> Seite 17 nachsehen.

Beim Starten des Spieles erscheinen während kurzer Zeit mehrere Informationen auf den Anzeigen :

- Anzeige Spieler 1 : Nummer des Spieles (siehe Seite 16)
- Anzeige Spieler 2 : Die Firmware Version
- Anzeige Spieler 3 und 4 : Datum der Firmware

Die Nummer des Spieles ermöglicht die Kontrolle des ausgesuchten Spieles mittels des Switch Game Select Blocks.

10 Sekunden abwarten, dann das Spiel ausschalten und wiederum einschalten. Diese doppelte An- und Ausschalterei ist dann nicht mehr nötig. Das Spiel ist jetzt betriebsbereit.

Einstellung der Lautstärke

Die Lautstärke kann auf 2 Weisen eingestellt werden.

- Entweder mithilfe des Potentiometers im Cabinet falls das Gerät dementsprechend ausgestattet ist und der Stecker IOJ4 auf dem NW7 Board angeschlossen ist. In diesem Falle hat der Potentiometer des NW7 Boards kein Effekt.
- Oder mithilfe des Potentiometers des NW7 Boards falls Stecker IOJ4 nicht angeschlossen ist.

Problemlösungen

Die 3 LED des NM/ Boards ermöglichen eine erste Fehlerdiagnose.

Falls beide rote LEDs nicht leuchten :Folgende Bauteile überprüfen : das Power Board, Sicherungen und Zustand der Stecker.

Falls das Spiel nicht startet oder die grüne LED unregelmässig blinkt :

Die Software kann mehrere Probleme aufdecken, deren Diagnostik mithilfe der grünen LED gemacht wird, das unregelmässige Blinken erlaubt es, einen Fehlerkode zu erhalten.

Beispiel: Die grüne LED blinkt 7 Mal schnell und bleibt dann 3 Sekunden ausfeschaltet und blinkt dann wieder 7 Mal schnell usw. Das entspricht dem Fehlerkode 7.

Fehler- kode	Beschreibung	Lösung
2	µSD Karte felht oder defekt	µSD Karte ersetzen
3	µSD Karte falsch formatiert oder Dateisystem FAT32 korrupt	µSD Karte neu formatieren in FAT32 und danach alle auf www.pinball- technology.com erhältiche NW7 Dateien einkopieren
4	System Datei ungültig oder korrupt	System Datei erneut kopieren
5	System Datei ungültig	System Datei erneut kopieren
6	System Datei abwesend	Eine System Datei in den System Ordner kopieren
7	Flash Speicher abwesend oder defekt	Wiederverkäufer kontaktieren
8	Inkompatibilität zwischen Matrial und der Firmware	Kompatibele Firmware Version installieren
9	Falsches Spiel ausgewählt	Einstellung des Switch Game Selekt Blocks überprüfen
10	Fehler beim Aufladen des Spieles	Wiederverkäufer kontaktieren

Falls der Sound nicht funktionniert :

Switch sound Select Block mithilfe des Instruktions Manual von Williams kontrollieren.

Steckeranschlüsse IOJ2 et IOJ4 kontrollieren.

Die Impedanz des Lautsprechers mithilfe eines Messgerätes kontrollieren. Die gängige Werte sind 2 Ohm, 4 Ohm oder 8 Ohm.

Als letzter Ausweg den Massekabel welcher das Gehäuse des Lautsprechers mit der Erde verbindet trennen.

µSD Karte

Die mitgelieferte μ SD Karte ist eine μ SD Karte mit 8 GB. Dies ist ein klassiches Speicherformat für welches an den meisten Rechner ein Lesegerät eingebaut ist. Um die μ SD Karte aus seiner Halterung rauszunehmen, beidseitig zangenmässig nach unten rausziehen.

Die µSD Karte umfasst die Gesamtheit der benötigten Programme und Dateien zum Betrieb des NW7 Boards.

Alle benötigten Dateien zu Betrieb des NW7 Boards sind auf folgender Internetseite erhältlich : www.pinball-technology.com.

Es ist nicht ratsam andere Operationen an den Dateien oder Ordnern zu unternehmen, welche nicht hier in den Unterlagen beschrieben sind.

Die µSD Karte besteht aus :

- Ein Ordner 00-NW7 welcher einen Unterordner f
 ür jedes Spiel beinhaltet. In diesen Unterordner befinden sich die Audio Dateien unter dem Format "nummer_name_des_spiels.wav" f
 ür die Flipper, welche mit einem original mit einem Soundboard ausgestattet sind.
- Ein System Ordner beinhaltend eine oder mehrere firmware Dateien unter dem Format "system_upcpu_version.bin"
- Ein "Jukebox" Ordner beinhaltend die Konfigurationsdatei der Jukebox "jukebox.conf" et die Audio Dateien.

Personaliserung des Sounds

Das NW7 Board unterstützt einen einzigen Dateityp, und zwar das Format WAV Abtastsignal 44 100 Hz, 4 Formate werden unterstützt: 8bit PCM MONO, 8bit PCM STEREO, 16bit PCM MONO und 16bit PCM STEREO. Andere Formate wie (MP3, WMA, OGG, ...) werden nicht unterstützt.

Um einen originalen Sound zu ersetzen, die gewünschte Datei mit dem Namen des Spieles öffnen, den entsprechenden Sound ausfindig machen, löschen und den eigen ausgewählten Sound in die Datei kopieren.

Diesem neuen Sound wieder den Namen der gelöschten Datei geben.

Zum Beispiel : Ersetzen des "02-Gorgar.wav" des Gorgar Flippers durch den spund "sexy_voice.wav".

- Ordner "00-NW7" öffnen
- Ordner "016-Gorgar" öffnen
- Datei "02-Gorgar.wav" löschen
- Neue Sound Datei "sexy_voice.wav" in denselben Ordner kopieren
- "sexy_voice.wav" en "02-Gorgar.wav" umbenennen
- Die µSD Karte aus dem REchner ziehen und in die Halterung des NW7 boards einstecken

Der Jukebox Modus

Der Jukbox Modus des NW7 Boards erlaubt eurem Gerät Musik zwischen oder auch während der Spiele abzuspielen.

Die Jukebox Funktionalität ist nicht automatisch aktiviert.

Die Jukebox Konfiguration wird über edieren der "jukebox.conf" Datei im "Jukebox" Verzeichnis der µSD Karte getätigt. Das Konfigurieren wird mittels eines Parameter/Werte System getätigt, wie folgt :

Parameter	Wert	Funtionalität
Jukebox	ON	Jukebox aktiv
	OFF	Jukebox nicht aktiv
Random	ON	Jukebox durchläuft die playlist nach Zufallsprinzip
	OFF	Jukebox durchläuft die playlist nach geordnetem Prinzip
PlayDuringGame	ON	Jukebox spielt nach Spielstart weiter mit eingeschalteter Musik
	OFF	Jukebox stoppt eingeschaltete Musik nach Spielstart
PlayDuringAttract	ON	Jukebox spielt nach Spielende weiter mit eingeschalteter Musik
	OFF	Jukebox stoppt nach Spielende eingeschaltete Musik
LowerVolumeDuringGame	ON	Jukebox reduziert die Lautstärke der Musik während eines Spieles
	OFF	Jukebox behält die Lautstärke

		der Musik während eines Spieles bei
StartTime	Sekunden	Zeitspanne vor dem Start der Jukebox
PauseTime	Sekunden	Zeitspanne zwischen den Musikstücken

Beispiel : Jukebox aktivieren und die Sounddatei "I love pinballs.wav" auf die playlist hinzufügen.

- Verzeichnis Jukebox öffnen
- Einkopieren der Sounddatei "I love Pinballs.wav"
- Datei "jukebox.conf" bearbeiten (mithilfe irgendeines Texteditors)
- Reihe "Jukebox OFF" durch "Jukebox ON" ersetzen.
- Speichern und die Datei jukebox.conf schliessen.
- µSD Karte aus Eurem Rechner rausziehen und in den Slot des NW7 Boards einstecken.

Update der Firmware des NW7 Boards

Das Board ist mit einem eigenen Update System ausgestattet, welches die neuesten Versionen der Software anhand einiger Arbeitsgänge erlaubt.

Um ein Update durchzuführen, braucht man die Datei "system_upcpu_Versionsnummer.bin", um dann folgende Instruktionen zu befolgen:

- Ordner "system" öffnen
- In diesen Ordner die Datei "system_upcpu_NEUE_Versionsnummer.bin" kopieren, die schon anwesenden Dateien älterer Versionen brauchen nicht storniert zu werden.
- µSD Karte aus dem Rechner ziehen und in den slot des NW7 Boards einstecken.
- Gerät einschalten.
- Update läuft automatisch und dauert ca 30 Sekunden. Während diesem Zeitraum blinkt die grüne LED sehr schnell. Nach Abschliss des Updates ist der flipper spielbereit.